#### enerclic.es



# **MANUAL** CcMaster

### Configuración webserver

Concentrador inteligente de múltiples dispositivos concebido para dar hasta cinco posibles soluciones de conectividad.



Manual de configuración vía web server CcMaster

### ÍNDICE

1. Introducción	3
1.1 Documentación del equipo	4
1.2 Acerca de este manual	4
2. Configuración	4
2.1 Web server	4
2.1.1 Información	5
2.1.2 Redes	6
2.1.3 Servicios	9
2.1.4 Dispositivos	11
2.1.5 Automatización	17
2.1.6 Configuración	27
2.1.7 Actualizar	31
2.1.8 Reiniciar	32

Manual de configuración vía web server CcMaster

### 1. Introducción

El equipo **CcMaster** es un concentrador inteligente de múltiples dispositivos concebido para dar hasta cinco posibles soluciones de conectividad: módem (modelo NB), WiFi, Ethernet, dos puertos RS-485 (uno para dispositivos nativos CcM y otro para dispositivos externos) y un puerto RS-232. Además, el equipo también cuenta con dos salidas digitales.

La familia CcM está compuesta por un conjunto de dispositivos cuyo objetivo es la monitorización de parámetros eléctricos en los cuadros eléctricos de distribución de instalaciones monofásicas y trifásicas, preferentemente alojados en interruptores magnetotérmicos o diferenciales.

El **CcMaste**r permite leer de forma automática los dispositivos de medida CcM, así como otros equipos Modbus como pueden ser inversores fotovoltaicos o analizadores de red. También es capaz de interrogar equipos con otros protocolos de comunicaciones, como protocolos propietarios y peticiones HTTP. De esta manera, de una forma cómoda, se puede obtener información de los distintos equipos y comandarlos a través de cualquiera de sus entradas de datos (RS-485/RS-232/Ethernet/WiFi).

Por todo ello, el **CcMaster** se convierte en una solución única de comunicaciones para aplicaciones energéticas y de autoconsumo. Siguiendo la filosofía de Enerclic de calidad, seguridad y minimización del tamaño de nuestros productos, siendo el equipo NBIoT más compacto del mercado en este momento (un módulo de carril DIN).

Nuestros equipos de medida CcM principales alimentan al **CcMaster** a través del cable de 8 hilos suministrado, de tal manera que entre ellos forman un "dúo" perfecto y compacto. Un dispositivo CcM principal mide los parámetros eléctricos y alimenta al **CcMaster**, el cual transmite los datos de éste y otros posibles dispositivos conectados, siendo una solución versátil, autónoma y compacta.

La combinación y el uso de diferentes dispositivos de la familia CcM ofrecen múltiples posibilidades de configuración, según sea más conveniente en el escenario de la instalación, bien para entorno doméstico o industrial. Pudiendo, de este modo, tener una instalación cableada, inalámbrica o mixta, conectando los distintos dispositivos entre sí para crear buses de comunicación estableciendo jerarquías maestro-esclavo configurables.

Manual de configuración vía web server CcMaster

### 1.1 Documentación del equipo

La documentación del dispositivo **CcMaster** consiste en este manual, el manual de instalación y su hoja técnica. Estos documentos se pueden descargar desde nuestra página web <u>www.enerclic.es.</u>

### 1.2 Acerca de este manual

Este manual ha sido redactado con la intención de explicar y describir con la mayor claridad posible el proceso de configuración del dispositivo **CcMaster** a través del web server embebido.

Este documento está sujeto a revisiones periódicas y añadidos que puedan modificar total o parcialmente el contenido del mismo, por lo que debe asegurarse de que está consultando la última versión existente del manual de usuario. Enerclic se reserva el derecho a modificarlo sin previo aviso.

### 2.Configuración

El dispositivo dispone de varios modos de funcionamiento y tecnologías de comunicación, configurables a través del portal web embebido (web server).

### 2.1 Web server

El **CcMaster** genera un punto de acceso WiFi interno al que poder conectarse para acceder al web server. Para ello, el usuario deberá utilizar un PC/móvil/tablet con conexión WiFi con el cual buscar las redes WiFi disponibles y localizar la generada por el CcMaster.

La red tendrá un nombre (SSID) con un el formato "MCCM\_ XX:XX:XX:XX:XX:XX" (donde los caracteres 'X' son los doce caracteres de la dirección MAC del dispositivo CcMaster).

La contraseña de acceso a dicha red es, por defecto: 123456789



Figura 1: Red WiFi creada por el dispositivo CcMaster

Esta red WiFi interna del CcMaster NO permite navegar por Internet. Asegúrese de que no tiene ningún firewall o configuración en su dispositivo que impida conectarse a este tipo de redes WiFi o provoque que se desconecte de forma automática.

Esta red WiFi interna del CcMaster no permite enviar datos, es tan solo para configuración local del dispositivo.

Manual de configuración vía web server CcMaster

Una vez conectado a la red WiFi interna del equipo **CcMaster**, deberá abrir su navegador web y escribir en la barra de direcciones: <u>http://192.168.4.1/</u>

Se cargará el web server, el cual tiene un menú lateral situado a la izquierda a través del cual acceder a las distintas opciones de configuración configuración, así como la posibilidad de seleccionar el idioma en el cual se presentará el web server (español o inglés). A continuación, se describirá cada submenú por separado.

### 2.1.1 Información

El menú "Información" se mostrará como pantalla de inicio. En dicha pantalla está disponible la información esencial para identificar al **CcMaster** (Figura 2):

- Número de serie
- Modelo
- Versión de firmware
- Versión de hardware
- Dirección MAC
- Tipo de usuario

CcMaster	Información del CcMaster	
(i) Información		
# Bedes	Número de Serie	4422119999
<b>9</b> - Conjugar	Modelo	CcMaster PRO
	Versión de Firmware	1.2.6_241125
	Versión de Hardware	R08
ြဲ Automatización	MAC	A8:48:FA:6F:FC:AC
Onfiguración	Tipo de Usuario	Domo User



En los recuadros "Estado de las interfaces de red" y "Conectividad MQTT" tenemos un resumen de la información de conectividad del dispositivo. Muestra qué interfaces de comunicaciones y qué servicios están configurados y conectados, así como la cobertura de la señal WiFi o módem.

闷 Estado de las Ir	nterfaces de Red		
Punto de Acceso	✓ Habilitado		
WiFi	((•)) Conectado	Enerclic 192.168.11.71	-68 dB
Ethernet	No conectado		
Módem	O Deshabilitado		
🗞 Conectividad M	IQTT		
MQTT - Broker 1	Conectado	vía WiFi	
MOTT - Broker 2	🖉 Deshab	ilitado	

Figura 3: Web server - Información - Conectividad CcMaster

### ener**clıc**

Manual de configuración vía web server CcMaster

### 2.1.2 **Redes**

En el menú "Redes" es posible modificar la configuración de red. Está compuesto por los siguientes apartados.

#### 2.1.2.1 WiFi

Configuración de la interfaz WiFi para el envío de datos.

Deberá marcar la opción "habilitar" para activar la interfaz WiFi e introducir los parámetros de configuración de la red WiFi a la que debe conectarse el dispositivo. A continuación, introducir el nombre de la red WiFi (SSID), bien sea escribiendo a mano o seleccionándolo en la lista desplegable fruto de pulsar el botón "Buscar redes"; y la contraseña; asegúrese de mantener las mayúsculas, minúsculas y posibles caracteres especiales.

Si deja seleccionada la opción "DHCP", tenga en cuenta que el router WiFi asignará una dirección IP al CcMaster de forma dinámica y automática. Para asignar una IP fija, deberá seleccionar "Manual" y rellenar los campos "Dirección IP", "Puerta de enlace" y "Mascara de subred".

En el recuadro "Configuración avanzada" es posible cambiar las DNS que vienen preconfiguradas por defecto, así como el modo de autenticación.

Al pulsar el botón "Guardar", se quedará guardada la configuración.

> Para que la configuración se aplique, es necesario reiniciar el dispositivo.



Figura 4: Web server – Redes – WiFi

DNS 1	8.8.8.8	
DNS 2	8.8.4.4	
Modo de autenticación	WPA/WPA2 PSK	

Figura 5: Web server – Redes – WiFi – Configuración avanzada

Manual de configuración vía web server CcMaster

### 2.1.2.2 Ethernet

Configuración de la interfaz Ethernet para el envío de datos.

El usuario deberá conectar un cable de red a la entrada Ethernet del **CcMaster** (conector RJ45) y marcar la opción "habilitar" para activar la conectividad a través del puerto Ethernet.

Si deja seleccionada la opción "DHCP", tenga en cuenta que la red asignará una dirección IP al CcMaster de forma dinámica y automática. Para asignar una IP fija, deberá seleccionar "Manual" y rellenar los campos "Dirección IP", "Puerta de enlace" y "Mascara de Subred".

En el recuadro "Configuración avanzada" es posible cambiar las DNS que vienen preconfiguradas por defecto.

CcMaster	Configuración Ethernet	Habilitar	9
<ol> <li>Información</li> </ol>	Esta sección le permite configurar la conevión	Ethernet del CcMaster a la red	
Redes			
হি WiFi	Cargar datos		
Ethernet	DHCP O Manual		
🛿 Módem			
	Dirección IP		
♥ Servicios	Puerta de Enlaco		
😑 Dispositivos	Fuerta de Ellace		
🕼 Automatización	Máscara de Subred	Máscara de Subred	
② Configuración			
① Actualizar	🔀 Configuración Avanzada 🗦		
🔿 Reiniciar			
		Guarda	

Al pulsar el botón "Guardar", se quedará guardada la configuración.

Figura 6: Web server - Redes - Ethernet

🔀 Configuración Avanzada 🗸		
DNS 1	8.8.8.8	
DNS 2	8.8.4.4	
		Guardar

Figura 7: Web server – Redes – Ethernet – Configuración avanzada

Manual de configuración vía web server CcMaster

### 2.1.2.3 Módem

Configuración del módem NBIOT/CAT MI/GPRS (disponible en el modelo **CcMaster NB**). Este módem permite conectar el equipo a Internet a través de una red móvil de datos, insertando una tarjeta microSIM y conectando la antena externa suministrada con el equipo.



El código PIN de la tarjeta SIM tiene que estar deshabilitado.

Deberá marcar la opción "habilitar" para activar la interfaz e introducir los parámetros de configuración del módem, proporcionados por la operadora. Dichos parámetros son: APN (Access Point Network), usuario y contraseña. Es posible utilizar el botón "Buscar APNs disponibles" para que sea el CcMaster el que identifique el APN de la tarjeta SIM que tiene insertada.

La opción "Operador" aparece marcada en "automático" por defecto. En el caso de las tarjetas multioperador, es posible seleccionar el operador concreto al que desea conectarse el usuario. Para ello, será necesario pulsar el botón "Buscar redes", el cual habilita la búsqueda de operadores y tecnologías detectadas por el módem, permitiendo la selección manual. Las tecnologías detectadas se muestran en relación con los operadores previamente detectados.

La opción "Tecnología" define específicamente la tecnología de conexión que va a utilizar el **CcMaster**. La tecnología seleccionada tiene que estar soportada por el contrato de la SIM, en caso contrario el **Cc-Master** no podrá conectarse.

CcMaster	Configuración del Módem	Habilitar 🎴
() Información		Médam dal CaMastar a la rad
Redes		modern del comaster a la red
হ্ন WiFi	Cargar datos	
Ethernet	Buscar APNs disponibles	Presione el botón para comenzar la búsque 💙
🛿 Módem	APN	APN
♥œ Servicios	Usuario	Usuario
😑 Dispositivos	Contraseña	Contraseña 💿
ᢙ Automatización	Operador	Automático 🗸
Onfiguración	Tecnología	Automático 🗸
⊥ Actualizar		C Russes Rades
O Reiniciar		Buscar Redes
₽a ES ¥		Guardar

Al pulsar el botón "Guardar" se quedará guardada la configuración.

Figura 8: Web server – Redes – Módem

Manual de configuración vía web server CcMaster

### 2.1.3 Servicios

En el menú "Servicios" es posible configurar el servicio a través del cual se van a enviar los datos.

#### 2.1.3.1 MQTT

Configuración del servicio MQTT/MQTTs. El usuario podrá seleccionar el uso del broker MQTT (1) por defecto, el cual reporta datos al servidor de Enerclic y/o configurar su propio broker MQTT (2), el cual reporte los datos a un servidor ajeno.

Deberá habilitar la opción "Broker 2" para editar los parámetros del servicio:

- Host: Dirección IP o nombre de dominio donde está alojado el servidor MQTT, y donde se realizarán las publicaciones y suscripciones (no olvide poner delante "mqtt://" o "mqtts://").
- Servico AWS: Habilitar el servicio AWS (Amazon Web Services).
- **Puerto:** Puerto por el que se accede a publicar o a suscribirse al servidor MQTT.
- ID del cliente: Nombre de quien hace la publicación.
- Usuario: Usuario del servicio MQTT para poder realizar las publicaciones o suscripciones.
- Contraseña: Contraseña del servicio MQTT para poder realizar las publicaciones o suscripciones.
- **Tipo de certificado SSL/TLS:** Si se va a configurar un servidor MQTT con seguridad TLS, deberá seleccionar el tipo de certificado que sea necesario cargar:
  - » "Certificado raíz de CA". Se usará el certificado CA root precargado en el CcMaster. El 'host' MQTT debe ser una URL, no puede ser una IP.
  - » "Certificado autofirmado". Deberá subir el fichero del certificado .pem.
  - » "Autenticación mutua". Deberá subir tres ficheros: certificado .pem, certificado .crt y certificado .key.

En la **Figura 10** se muestra el apartado para subir los ficheros correspondientes.

- **Tiempo de vida de la conexión:** El tiempo que está la comunicación abierta entre el usuario y el servicio. Deberá ser mayor o menor según la calidad de la red.
- Prefijo topic de subscripción La carpeta donde se realizan las publicaciones de los mensajes (no olvide poner delante "/"). Tenga en cuenta que las carpetas de suscripción y publicación deben ser diferentes (por ejemplo, añadiendo "/srv" al final).

Manual de configuración vía web server CcMaster

- Prefijo topic de publicación: La carpeta a la que se suscribe el CcMaster (no olvide poner delante "/"). Tenga en cuenta que las carpetas de suscripción y publicación deben ser diferentes (por ejemplo, añadiendo "/dev" al final).
- **QoS:** Nivel de calidad del servicio (Quality of Service). Dispone de tres opciones:
  - » "0: Como máximo una vez": El mensaje solo se envía una vez, y no hay garantías de que llegue al destino.
  - » "1: Al menos una vez": Se garantiza que el mensaje al menos llegará una vez.
  - » "2: Exactamente una vez": Se garantiza que el mensaje llegará exactamente una vez.

Si se solicita el nivel de calidad de servicio 1 ó 2, el protocolo gestiona la retransmisión de mensajes para garantizar la entrega. MQTT QoS 2 aumentará la latencia porque cada mensaje requiere dos handshake completos de ida y vuelta del remitente al receptor.

CcMaster	Configuración del cliente MQTT/MQTTs	
<ul><li>① Información</li><li>⑩ Redes</li></ul>	Esta sección le permite configurar los clientes MQTT a los que el Co	Master enviará los datos
<ul> <li>Servicios</li> <li>△ MQTT</li> </ul>	<ul> <li>Broker 1: Conexión al Servidor Enerclic</li> <li>Broker 2: Conexión a un Servidor Definido por el Usuario</li> </ul>	
E Dispositivos	Servicio AWS	mqtt://
③ Configuración	Puerto	0 Client ID
් Actualizar ර Reiniciar	Usuario	User
	Contraseña SSL/TLS Tipo de Certificado	Password 💿
	Tiempo de vida de la conexión	120
	<ul> <li>Limpiar Sesión</li> <li>Permitir mensajes retenidos</li> </ul>	
	Prefijo del Topic de Subscripción	/TopicSubscribe/srv
	Prefijo del Topic de Publicación QoS	/TopicPublish/dev 1: Al menos una vez
Ra ES Y		Guardar

Al pulsar el botón "Guardar", se quedará guardada la configuración.

Figura 9: Web server – Servicios – MQTT

Certificados MQTTs					
Esta sección le permite cargar los certificados requeridos para el Broker MQTT 2					
Tipo de Archivo	Seleccionar archivo	Nombre del archivo:	Cargar Archivo		
Server certificate (.pem)	Seleccionar archivo	No se ha cargado ningún archivo	Cargar	Eliminar	
Certificado de Ciente (.crt)	Seleccionar archivo	No se ha cargado ningún archivo	Cargar	Eliminar	
Clave de Cliente (.key)	Seleccionar archivo	No se ha cargado ningún archivo	Cargar	Eliminar	

Para que la configuración se aplique, es necesario reiniciar el dispositivo.

Figura 10: Web server - Servicios - MQTT- Certificados

Manual de configuración vía web server CcMaster

Una vez configurado el cliente MQTT, en la misma página más abajo hay un recuadro llamado "Latencia MQTT", que permite llevar a cabo las siguientes configuraciones:

La frecuencia de envío de los mensajes MQTT será 10 segundos por defecto, pero es configurable a 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos y 1 hora a través del recuadro que podemos ver en la Figura 11. También será posible configurar una latencia de envío diferente para el envío de datos vía módem., así como diferentes latencias de envío para los diferentes broker.

Latencia MQTT		
Esta sección le permite configurar la latencia de	envío empleada para el servicio MQTT	
Latencia para Broker 1	10 Segundos 🗸 🗸	
Latencia del módem para Broker 1	10 Segundos 🗸 🗸	
Latencia para Broker 2	10 Segundos 🗸 🗸	
Latencia del módem para Broker 2	10 Segundos 🗸 🗸	
	Guardar	

Figura 11: Web server - Servicios - Latencia MQTT

#### 2.1.4 Dispositivos

En el menú "Dispositivos" es posible configurar y visualizar los dispositivos que está leyendo el **CcMaster,** ya sean dispositivos CcM nativos u otros dispositivos externos.

#### 2.1.4.1 Añadir Dispositivos

Inserción de dispositivos externos autorizados y búsqueda dispositivos nativos de Enerclic. Haga clic <u>aquí</u> para consultar la lista de dispositivos externos integrados por Enerclic.

#### **Buscar dispositivos Enerclic**

El botón ermite buscar dispositivos conectados al bus nativo del CcMaster. Los equipos detectados se mostrarán en la pestaña "Ver Dispositivos".

Este submenú permite añadir dispositivos, los cuales aparecerán en la pestaña "Ver Dispositivos". En el caso de conectar varios dispositivos CcM principales al bus nativo, será necesario asignar ID Modbus distintas a cada uno de ellos, para lo cual está disponible el asistente dedicado, pulsando el botón "Iniciar asignación dinámica". Dicho asistente guiará al usuario en el proceso paso a paso.

O Asistente de sincronización	O Asistente de sincronización	🖸 Asis	tente de sincroni	zación
	Esperando pulsación		Modo sincronizac itivos sincronizados d asignación dina	<b>ión finalizado</b> lurante el modo de ámica:
Esperando pulsación	Esperando pulsación	Modelo	Número de Serie	Dirección Modbus
Mantenga pulsado durante 3 segundos el botón del dispositivo que desea sincronizar y espere.	Sincronización exitosa Dispositivo sincronizado con modelo: CcM4, número de corio 04202000 dispositivo modelou 2.	CcM4	0423030926	2 🧪
Salir	serie: 0423030920, dirección modulus: 2.		Salir	
	si na terminado, presióne el botón de inalizar. En caso contrario, pulse el botón del siguiente dispositivo que desea sincronizar durante 3 segundos, para asignarle la siguiente ID disponible.			
F <b>igura 12:</b> Web server – Dispositivos – Asistente de sincronización	Finalizar			



Manual de configuración vía web server CcMaster

#### Añadir dispositivo externo autorizado

Este submenú permite añadir dispositivos, los cuales aparecerán en la pestaña "Ver Dispositivos" (apartado 2.1.4.1). Para ello, será necesario, en primer lugar, rellenar la información relativa al dispositivo externo a través de los desplegables del formulario.seleccionar el puerto y el protocolo de comunicación. Una vez realizada la selección, deberá escribir en el recuadro "Búsqueda de dispositivos" para buscar el dispositivo en cuestión, siendo posible activar el "filtro adicional" para filtrar por marca, serie y modelo. Por último, deberá seleccionar el dispositivo de la lista y rellenar los campos "ID Modbus" y "alias" (opcional).

En el recuadro "Configuración avanzada" será posible modificar el intervalo entre peticiones y el timeout.

Al pulsar el botón "Añadi	r dispositivo", se	quedará guardado e	el dispositivo.
---------------------------	--------------------	--------------------	-----------------

Añadir Dispositivo Externo A	utorizado				
Esta sección le permite añadir un dispos en el siguiente formulario, busque el dis	itivo externo autorizado. Para ello spositivo que desea añadir y pulso	o, seleccione las o en "Añadir disp	opciones deseadas ositivo"		
Puerto de comunicación	RS-485	O RS-232	O TCP/IP		
Protocolo de comunicación	Modb	us RTU			
Rúsqueda de dispositivos					
clic Filtro a	dicional Marca 🗸 👔				
Por favor, seleccione el dispositivo que o	desea añadir:				
Enerclic - CcM - CcM4 Enerclic - CcM - CcM2 Enerclic - CcM - CcM2-W Enerclic - CcM - CcM1-C Enerclic - CcM - CcM1-C through Print Enerclic - CcM - CcM3-C Enerclic - CcM - CcM3-C through Print Enerclic - CcM - CcM3-C through Print Enerclic - CcM - CcM Shunt Enerclic - CcM - CcM Shunt Enerclic - CcM - CcM Hall	ncipal Dev. ncipal Dev. 4 Alias				
🔀 Configuración Avanzada >				<b>Figu</b> dispo	<b>ra 13:</b> Web server – Dispositivos – Añadir ositivos
🔀 Configuración Avanza	ada $\checkmark$				
Intervalo entre peticiones (ms)	1000				
Timeout (ms)	500				
			Guardar		Figura 14: Web server – Dispositivos – Añadir dispositivos – Configuración avanzada

Manual de configuración vía web server CcMaster

#### 2.1.4.2 Ver Dispositivos

Visualización tanto de los dispositivos CcM conectados al **CcMaster** como los dispositivos externos, los cuales son leídos por el propio CcMaster, aglutinando todos sus datos y enviándolos a través de la red (<u>apartado 2.1.2</u>) y servicio (<u>apartado 2.1.3</u>) configurados previamente.

Dentro de este submenú, aparecerán tres recuadros diferenciando tres buses de comunicación:

- **Dispositivos Nativos:** aparecerán todos los dispositivos CcM nativos conectados al bus RS-485 nativo (a través del puerto NDsp/ND).
- Dispositivo Externos: aparecerán todos los dispositivos externos conectados a través del bus RS-485 externo.
- Dispositivos TCP: aparecerán todos los dispositivos conectados a través del bus TCP/IP, tanto nativos como externos.

#### **Dispositivos Nativos**

En el caso de la **Figura 15**, se puede consultar la información relativa al **CcMaster y al CcM4** conectado a través del puerto nativo. Este CcM4, a su vez, está leyendo un CcM3-C.



Figura 15: Web server – Dispositivos – Ver Dispositivos – Dispositivos Nativos

Manual de configuración vía web server CcMaster

De un vistazo, se muestra la siguiente información del **CcMaster:** 

- Modelo.
- Número de serie.
- Versión de firmware.

Si se pulsa el botón

, será posible configurar el alias del **CcMaster**, así como los alias de sus salidas.

Del mismo modo, se muestra la información del dispositivo conectado, en este caso, un CcM4:

- Número de serie.
- Número de serie del dispositivo padre (si aplica).
- Versión de firmware.
- Protocolo Modbus RTU.
- ID Modbus.
- Hora del último dato leído.

Si se pulsa el botón "Medidas", el usuario podrá visualizar todos los parámetros eléctricos del dispositivo **(Figura 16)**.

El piloto "Estado" muestra si el dispositivo en cuestión se está leyendo correctamente (verde, todo ok; gris, no comunica).

Si se pulsa el botón será posible configurar el alias del dispositivo, así como modificar el intervalo entre peticiones y el timeout, y actualizar el firmware del dispositivo.

Si se pulsa el botón , el dispositivo se borrará de la memoria del **CcMaster** y este dejará de leerlo.

> Todos los dispositivos CcM Principales tienen asignada por defecto la ID Modbus 1'. Por ello, si se conecta más de un CcM principal en el bus nativo, será necesario utilizar el asistente de sincronización dinámica para cambiar las ID Modbus (apartado 2.1.4.1).

🗹 Medidas	×
ID: 0423030926	Estado: 🔵
Variable	Valor
date	16:27:46   2025-07-01
PRODUCT_ID ()	80
SERIAL ()	423030926
MD_ADDR ()	1
FW_Version_1	0x6118
SLAVE_N ()	0
i1 (Arms)	0

Figura 16: Web server – Dispositivos – Ver Dispositivos – CcM4

Manual de configuración vía web server CcMaster

#### **Dispositivos Externos**

En el caso de querer leer dispositivos externos, será necesario añadirlos tal y como se indica en el <u>apar-</u> <u>tado 2.1.4.1.</u> Una vez añadidos, se visualizarán en el recuadro "Dispositivos externos", como en el ejemplo de la **Figura 17.** 

Se muestra la siguiente información de un dispositivo externo:

- Número de serie interno.
- Protocolo Modbus.
- ID Modbus.
- Dirección IP (si aplica).
- Hora del último dato leído.

Dispositivos exte in este panel aparece externo	<b>rnos</b> rán todos los disposi	Eliminar todos los dispositivos externos	
SUN2000 5KT ID: INV_000001	'L L1		
Medidas	Protocolo	Dirección Modbus	Última comunicación
^	MB_RTU_EXT	1	4.1
Battery ID: BAT_000002			The second seco
Medidas	Protocolo	Dirección Modbus	Última comunicación
^	MB_RTU_EXT	1	-

Figura 17: Web server - Dispositivos - Ver Dispositivos - Dispositivos Externos

Si se pulsa el botón "Medidas" , el usuario podrá visualizar todos los parámetros eléctricos del dispositivo.

Si se pulsa el botón , será posible configurar el alias del dispositivo, el alias de las salidas (si las hay), y modificar el intervalo entre peticiones y el timeout.

Si se pulsa el botón 🗖 , el dispositivo se borrará de la memoria del **CcMaster** y este dejará de leerlo.

#### **Dispositivos TCP**

En el caso de los dispositivos a través del bus TCP/IP, deberán ser añadidos tal y como se indica en el <u>apartado 2.1.4.1</u>, tanto si son nativos como si son externos.

Todos ellos se visualizarán en el recuadro "TCP Devices", como en el ejemplo de la **Figura 18**, donde podemos ver un CcM2-W.

Dispositivos TC En este panel apare bus TCP	<b>P</b> cerán todos los disp	oositivos conectado	Elimi os a través del	inar todos los dispositivos TCP
CcM2-W ID: MET_00000 Serial: 1220040 Firmware: 0x26	3 1016 605			
Medidas	Protocolo	Dirección Modbus	Dirección IP	Última comunicación
^	MB_TCP	1	192.168.11.150	16:18:31

Figura 18: Web server - Dispositivos - Ver Dispositivos - Dispositivos TCP

### ener**clıc**

Manual de configuración vía web server CcMaster

Igual que en el recuadro "Dispositivos Nativos", se muestra la información del dispositivo conectado, en este caso, un CcM2-W:

- Número de serie.
- Número de serie del dispositivo padre (si aplica).
- Versión de firmware.
- Protocolo Modbus TCP.
- ID Modbus.
- Dirección IP.
- Hora del último dato leído.

Si se pulsa el botón "Medidas"	^	, el usuario podrá visualizar todos los parámetros eléctricos del
dispositivo ( <b>Figura 19</b> ).		

Si se pulsa el botón , será posible configurar el alias del dispositivo, la dirección IP, modificar el intervalo entre peticiones y el timeout y actualizar el firmware del dispositivo.

Si se pulsa el botón

, el dispositivo se

borrará de la memoria del **CcMaster** y este dejará de leerlo.

Π

CcM2-W Medidas	×
ID: MET_000003	
Variable	Valor
date	16:19:32   2024-11-21
PRODUCT_ID ()	82
SERIAL ()	1220040016
MD_ADDR ()	1
FW_Version_1	0x2605
i (Arms)	0
v (Vrms)	236.02
	4

Figura 19: Web server – Dispositivos – Ver Dispositivos – CcM2-W

#### 2.1.4.3 Administrar Mapas de Memoria

Inserción de mapas de memoria de dispositivos Modbus genéricos. A través de este submenú el usuario es capaz de introducir el mapa de memoria de un dispositivo Modbus que no se encuentra ya integrado en el **CcMaster**, de manera que pueda ser añadido a través del submenú 2.1.4.1 Añadir dispositivo y ser leído por el **CcMaster**.

Es posible añadir hasta 5 mapas de memoria de dispositivos. Para ello, será necesario subir un fichero JSON por cada mapa de memoria, con el siguiente formato:

Manual de configuración vía web server CcMaster



Para más información acerca del fichero JSON, consultar la documentación de Enerclic.

CcMaster	🔟 Administrar Mapas de I	Memoria			
① Información	Esta sassión la normite administra	ar los manas do momoria modhus go	máricos añadidos al dispositi	in Coldastar	
Redes	Seleccionar archivo	Nombre del Archivo	Descargar archivo	Cargar Archivo	Eliminar Archivo
<ul> <li>◆o Servicios</li> <li>⇒ Dispositivos</li> </ul>	Seleccionar archivo	No se ha cargado ningún archivo	Descargar	Cargar	Eliminar
<ul> <li>Añadir Dispositivo</li> <li>Ver Dispositivos</li> </ul>	Seleccionar archivo	No se ha cargado ningún archivo	Descargar	Cargar	Eliminar
III Administrar Mapas de Memoria	Seleccionar archivo	No se ha cargado ningún archivo	Descargar	Cargar	Eliminar
<ul> <li>Automatización</li> <li>Onfiguración</li> </ul>	Seleccionar archivo	No se ha cargado ningún archivo	Descargar	Cargar	Eliminar
∴ Actualizar O Reiniciar	Seleccionar archivo	No se ha cargado ningún archivo	Descargar	Cargar	Eliminar

Figura 20: Web server – Dispositivos – Administrar mapas de memoria

### 2.1.5 Automatización

En el menú "Automatización" es posible configurar el tipo de instalación, configurar y controlar las salidas disponibles, el calendario de eventos, la lógica de control de energía y las alarmas.

Manual de configuración vía web server CcMaster

### 2.1.5.1 Configurar Instalación

Configuración del tipo de instalación que el CcMaster va a monitorizar:

- Consumo (sub-metering).
- Autoconsumo solar.
- Generación Solar.
- Iluminación pública.

El tipo de instalación seleccionado determina qué funcionalidades estarán disponibles en el sistema de automatización EMS (apartado 2.1.5.3).

Una vez seleccionado el tipo de instalación, deberá elegir la posición que ocupan los dispositivos en la instalación:

- Punto frontera: dispositivo que mide el consumo de energía de la red.
- Producción: dispositivos que miden la generación de energía en la instalación.

CcMaster	Sistema de Automa	tización - Configurar Ins	stalación				
① Información							
Redes	Esta seccion le permite configurar la instalacion que está monitorizando el CcMaster						
♥ø Servicios	Tipo de instalación (						
⊟ Dispositivos	Autoconsumo solar 🗸						
🕼 Automatización	Autoconsumo solar le permit un CcM2, CcM4 u otro analiz Producción (inversores, bater	te elegir un único punto front ador de red), así como qué ot rías, CcM2, CcM4, u otros anal	era para la instalación ( ros dispositivos se utili lizadores de red)	que puede ser zan en el lado de			
👌 Control Manual	Punto Frontera						
ダ Control EMS	CeM2 0330000156	v 🚍					
Control de Calendarios	CCM2 - 0220090156						
				Guardar			
Configuración	Producción						
⊥ Actualizar	CcM2 - 0220090156	✓ Aña	idir Dispositivo				
🖒 Reiniciar	Dispositivos configurados co	mo Producción					
	Modelo	Alias del Dispositivo	ID Dispositivo	Eliminar			
	HUAWEI_MONOF_V3	Inversor	INV_000002	Ū			
	HUAWEI_BAT	Batería	BAT_000003	Ū			

Figura 21: Web server – Automatización – Configurar instalación

Al pulsar el botón "Guardar", se quedará guardada la configuración.

### 2.1.5.2 Control Manual

Control manual e instantáneo del estado de las salidas y el envío de comandos a los dispositivos.

#### Control de Salidas.

El **CcMaster** tiene dos salidas digitales: configurables como estado fijo ("Normal") o como pulso ("Pulso Encendido", "Pulso Apagado").

Tras seleccionar la configuración de las salidas (bien sean del CcMaster o de otro dispositivo externo), se deberá pulsar el botón "Enviar orden" > para aplicar los cambios.

Manual de configuración vía web server CcMaster

Sistema Optimizador - Control Manual										
Esta sección le permite enviar órdenes y comandos a las salidas/dispositivos conectados										
Control de Sali	das									
Tipo de Dispositivo	ID Dispositivo	Modelo Dispositivo	Alias Dispositivo	Salida	Alias Salida	Rango	Modo Interno	Consigna	Estado	Enviar Orden
CcMaster PRO	4422119999	CcMaster PRO		Relay 1			Normalmei 👻		8	$\rightarrow$
CcMaster PRO	4422119999	CcMaster PRO		Relay 2		1751	Normalmei 👻		8	$\rightarrow$
Inverter	INV_000001	HUAWEI_MONOF_V3		Prod. 1	-	0- 100%	. *	0	8	$\rightarrow$
Battery	BAT_000002	HUAWEI_BAT		Batt. 1		0- 100%	Auto - Cha 🐱	0	8	$\rightarrow$

Figura 22 Web server - Automatización - Control Manual - Control de Salidas

#### **Control de Comandos**

Los dispositivos de medida CcM tienen los siguientes comandos disponibles:

- » "Restart device": reinicia el dispositivo.
- » "Set unidirectional mode": configura el modo unidireccional (más información en el manual del dispositivo CcM, disponible en enerclic.es).
- » "Set bidirectional mode": configura el modo bidireccional (más información en el manual del dispositivo CcM, disponible en enerclic.es).
- » **"Set bidirectional inverse mode":** configura el modo bidireccional inversor (más información en el manual del dispositivo CcM, disponible en enerclic.es).
- » "Change ID Modbus": cambia la ID Modbus del dispositivo.
- » "Reset energy": resetea los registros de energía, poniéndolos a '0'.
- » "Set Syncro Mode": configura el modo sincro, necesario para cambiar la ID Modbus (más información en el manual del dispositivo CcM, disponible en enerclic.es).
- » "Set Normal Mode": retorna al modo normal.

Tras seleccionar el comando que se desea enviar (bien sean a un dispositivo CcM o a un dispositivo externo), se deberá pulsar el botón "Enviar comando" para aplicar los cambios.

Control de Comandos								
Tipo de Dispositivo	ID Dispositivo	Modelo Dispositivo	Alias	Comando		Rango	Consigna	Enviar Comando
CcM4	0420060041	CcM4		Change ID Modbus	~	1-250	2	$\rightarrow$
Inverter	INV_000001	HUAWEI_MONOF_V3		Start Device	~			$\rightarrow$
Battery	BAT_000002	HUAWEI_BAT		Set basic configuration	~			$\rightarrow$
Meter	MET_000003	CcM2-W		Restart Device	~			<i>→</i>

Figura 23: Web server – Automatización – Control Manual – Control de comandos

Manual de configuración vía web server CcMaster

### 2.1.5.3 Control EMS

Configuración de la lógica de control de energía (EMS – Energy Management System). A través de este submenú se pueden configurar cuatro funcionalidades distintas:

- Limitador de potencia máxima: Permite limitar el consumo para no exceder la potencia contratada en su instalación.
- Autoconsumo Solar con regulación automática: Permite gestionar la autorregulación de los inversores.
- Gestión de Batería: Permite habilitar la carga/descarga automática de la batería del inversor.
- Gestión de Excedentes: Permite aprovechar los excedentes de energía que se den en la instalación.

Al principio de este submenú deberá marcar la opción "Habilitar sistema EMS" para acceder a la configuración. A continuación, podrá habilitar alguna de las cuatro funcionalidades mencionadas anteriormente.



Figura 24: Web server - Automatización - Control EMS

### Limitador de Potencia Máxima

Esta funcionalidad realiza control de cargas para no superar la potencia límite que la instalación compra de la red. Los parámetros de configuración son los siguientes:

- Potencia máxima de la instalación (W): Potencia máxima permitida antes de realizar el control de cargas.
- **Potencia actual de la instalación (W):** Campo informativo no configurable para mostrar el estado de la instalación de forma instantánea.
- Selección automática de los tiempos de conexión/desconexión: Si esta opción está activada, los tiempos de conexión/desconexión se seleccionarán automáticamente según los requisitos de la instalación. En caso contrario, podrá llevar a cabo una configuración más avanzada modificando dichos tiempos.

Manual de configuración vía web server CcMaster

Al pulsar el botón "Guardar", se quedará guardada la configuración.

A continuación, deberá seleccionar las salidas que se emplearán para no superar la potencia límite. Las salidas añadidas se mostrarán en la tabla inferior, donde podrá configurar el orden de prioridad.

Cuando la importación de la red supere el máximo indicado por el usuario, automáticamente se apagará la salida con mayor prioridad. Se continuarán apagando salidas hasta que el sistema esté importando energía por debajo del límite indicado en el campo "Potencia máxima". Posteriormente, cuando sea posible, dichos dispositivos se irán reactivando, empezando por el equipo de menor prioridad que, cuando esté activado, no cause que vuelva a sobrepasar el límite.

•	r encnur							
Gesti	ón del Limita	ador de Potencia N	láxima					
Pot	tencia máxim	na de la instalaciór	1 (W)		5	000	;	:
Pot	tencia actual	de la instalación (	W)			0		
:	Selección aut	tomática de los tie	mpos de conexión/c	lesconexión (	i			
Salida	a del disposit	ivo a añadir (1)		Añadir	Salida		Guardar	
Salida Salida	a del disposit as configurad	ivo a añadir ① las para la gestión	del limitador de pot	• Añadir encia máxima	Salida		Guardar	
Salida Salida C	a del disposit as configurad Orden de ontrol	ivo a añadir ④ las para la gestión Tipo Dispositivo	del limitador de pot ID Dispositivo	Añadir encia máxima Salida	Salida Alias Salida	Estado	Guardar Eliminar	
Salida Salida C C T	a del disposit as configurad Orden de iontrol	ivo a añadir (3) las para la gestión Tipo Dispositivo CcMaster NBIoT	del limitador de pot ID Dispositivo 4320100040	Añadir encia máxima Salida Relay 1	Salida Alias Salida Salida 1	Estado	Guardar Eliminar	

Figura 25: Automatización – Control EMS – Limitador de Potencia Máxima

#### Autoconsumo Solar con regulación automática

Esta funcionalidad realiza la regulación de los inversores según la configuración realizada por el usuario. Los parámetros son los siguientes:

- Valor de regulación (%): Campo informativo no configurable que muestra el valor de regulación que el CcMaster está enviando al inversor.
- Valor de regulación del inversor (%): Campo informativo no configurable que muestra el valor de regulación que tiene configurado el inversor.
- Habilitar exportación de potencia: Si está habilitada, esta opción permite exportar energía a la red (valor negativo), o establecer un margen de seguridad para evitar la inyección (valor positivo). En otro caso, el sistema se configura para Vertido Cero.

### ener**clıc**

Manual de configuración vía web server CcMaster

- **Tiempo de apagado de emergencia (s)**: Tiempo para apagar el sistema si algún dispositivo no responde o en caso de producción descontrolada.
- **Tiempo de reconexión (s):** Tiempo hasta reconectar tras salir del estado de apagado por fallo de comunicaciones o producción descontrolada.
- Habilitar Relé de Emergencia: Esta opción permite activar o desactivar la funcionalidad del relé de emergencia. En caso de estar habilitado, se abrirá el/los relé/s en caso de fallo de comunicaciones con los dispositivos de la planta o en caso de una producción descontrolada.

Al pulsar el botón "Guardar", se quedará guardada la configuración.

Sistema de Autoconsumo Solar con regulación automá	Sistema de Autoconsumo Solar con regulación automática							
Valor de regulación (%)	0							
Valor de regulación del inversor (%)	0							
Potencia de punto frontera (W)	0							
Habilitar exportación de potencia (i)	-5000 W							
Tiempo de apagado de emergencia (s)	5,0							
Tiempo de reconexión (s)	60,0							
Habilitar Relé de Emergencia (1)								
Configuración Relé de Emergencia (1)	Relé de Emergencia en Relé 1 🔹 🗸							
	Guardar							

Figura 26: Automatización – Control EMS – Autoconsumo Solar con regulación automática

### Gestión de Batería

Esta funcionalidad realiza la regulación de carga/descarga de las baterías para adecuarlas a las exigencias de producción de la instalación.

Sistema de Gestion de Bateria	
Esta sección le permite habilitar la regulación automática de la batería del inversor	
aura 27: Automatización – Control EMS – Gestión de Batería	



Manual de configuración vía web server CcMaster

#### Gestión de Excedentes

Esta funcionalidad realiza el control de cargas cuando en la instalación hay excedentes de energía (más producción que consumo). Los parámetros son los siguientes:

- Potencia mínima para la gestión de excedentes (W): Potencia mínima exportada antes de realizar el control de cargas.
- Potencia de punto frontera (W): Campo informativo no configurable para mostrar el estado de la instalación de forma instantánea.
- Selección automática de los tiempos de conexión/desconexión: Si esta opción está activada, los tiempos de conexión/desconexión se seleccionarán automáticamente según los requisitos de la instalación. En caso contrario, podrá llevar a cabo una configuración más avanzada modificando dichos tiempos.

Al pulsar el botón "Guardar", se quedará guardada la configuración.

A continuación, deberá seleccionar las salidas que se emplearán para gestionar los excedentes de la instalación. Las salidas añadidas se mostrarán en la tabla inferior, donde podrá configurar el orden de prioridad.

Si existen excedentes, se comprobará si hay más potencia sobrante que la que consume la salida con prioridad l, en cuyo caso, se activará la salida. Si sigue habiendo excedentes, se hará la misma comprobación con la salida con prioridad 2, y así sucesivamente. Nunca se activará una salida con prioridad menor antes que las salidas con mayor prioridad.

Gestión de exce	edentes					
Potencia míni	ima para gestión de	excedentes (W)			1000	
Potencia de p	ounto frontera (W)				0	
Selección a	automática de los tie	mpos de conexión/d	esconexión (	i		
Salida del dispo Salidas configur	sitivo a añadir (3) adas para la gestión	∽ de excedentes	Añadir	r Salida		Guardar
Orden de Control	Tipo Dispositivo	ID Dispositivo	Salida	Alias Salida	Estado	Eliminar
ii 1	CcMaster NBIoT	4320100040	Relay 1	Salida 1	•	<b>a</b>
:: 2	CcMaster NBIoT	4320100040	Relay 2	Salida 2	•	Ē

Las salidas pueden ser enchufes WiFi o relés. Figura 28: Automatización – Control EMS – Gestión de Excedentes



### 2.1.5.4 Control de Calendarios

Configuración del calendario. A través de este submenú es posible programar la ejecución de cambios de estado en salidas y envío de comandos a dispositivos respondiendo a los días de la semana, la hora, el orto y el ocaso, o incluso una fecha concreta en el calendario.

En el recuadro "Agregar Nuevo Evento de Calendario" es posible configurar nuevos eventos vinculados a un dispositivo/salida, a través de los siguientes pasos:

- Seleccionar dispositivo/salida en el desplegable. 1.
- 2. Programar la temporalidad el evento.
- 3. Seleccionar la acción que se llevará a cabo cuando se ejecute el evento.

CcMaster	Master 💿 Agregar Nuevo Evento de Calendario					
<ol> <li>Información</li> </ol>	Habilitar	Alias	Dispositivo / Salida			
Redes	nabiitar	Allas	Dispositivo / Salida			
🍫 Servicios			0420060041 ~			
≅ Dispositivos	Programar	Acción	Añadir Entrada			
🗘 Automatización						
🖫 Configurar Instalación	0		+			
占 Control Manual						
タ Control EMS						
Control de Calendarios						
Control de Alarmas						

Figura 29: Automatización – Control de Calendarios – Agregar Nuevo Evento

Al darle al botón "Programar" es posible configurar para el evento una fecha específica o una selección semanal. En ambos casos será necesario establecer un momento del día para que el evento tenga lugar, bien sea una hora/minuto concreta, o respecto al amanecer o atardecer, para lo cual se tendrá en cuenta la localización geográfica seleccionada en el submenú "Configuración – Zona horaria" (apartado 2.1.6.3).

🧧 Programar	×	🧧 Programar
Prioridad		Prioridad
Establecer programación de entrada		Establecer programación de entrada
Fecha específica	~	Selección semanal
Momento del día		Momento del día
Horas - Minutos	~	Amanecer - Atardecer
Hora Minuto		Amanecer Atardecer Compensación de minutos
0 • 0 •		0 ·
echa		Lunes     Fecha de inicio (dd/mm/yyyy)
dd/mm/aaaa		□ Martes □ Miércoles dd/mm/aaaa
	_	□ Jueves □ Viernes Fecha de fin (dd/mm/yyyy)
j <b>ura 30:</b> Automatización – Control de Jendarios – Programar fecha específic	a	□ Sábado dd/mm/aaaa

□ Todos



Figura 31: Automatización – Control de Calendarios - Programar selección semanal

Manual de configuración vía web server CcMaster

Al darle al botón "Acción" el menú contextual que aparece permitirá seleccionar unas opciones u otras en función del dispositivo/salida previamente seleccionado. Los parámetros son:

- **Comando:** comando que se envía cuando tiene lugar el evento (solo para dispositivos, Figura 32).
- **Rango:** rango de valores de la consigna asociada al comando seleccionado (solo para dispositivos, Figura 32).
- Consigna: valor que se envía con el comando seleccionado (solo para dispositivos, Figura 32).
- **Modo interno:** modo en que se configura la salida cuando tiene lugar el evento (solo para salidas, Figura 33).
- **Estado:** estado ON/OFF de la salida que se aplica cuando tiene lugar el evento (solo para salidas, Figura 33).

Acción		×	Acción		
Comando	Change ID Modbus	~	Comando	Restart Device	~
Rango	1-250		Rango		
Consigna	2		Consigna	0	
Modo Interno	Normalmente Abierto	~	Modo Interno	Normalmente Abierto	~
Estado	9		Estado	9	

**Figura 32:** Automatización – Control de Calendarios – Acción para dispositivo

Una vez rellenada la programación y la acción, será necesario darle al botón "Añadir entrada" + para registrar el evento en el calendario.

Los eventos registrados aparecerán en el recuadro "Modificar Eventos de Calendario", donde será posible modificar, deshabilitar o eliminar los eventos creados (Figura 34). Figura 33: Automatización – Control de Calendarios – Acción para salidas

🗹 Modificar Evente	Modificar Eventos de Calendario		alendarios 🛅
Habilitar	Alias	Dispositivo / Salida	Horario
	Cambio ID	0420060041 ~	2025-11-24 10:30
Programar	Acción	Aplicar cambios	Eliminar
		<b>~</b>	Ē
Habilitar	Alias	Dispositivo / Salida	Horario
۵	Luces ON	4422119999 - R€ ❤	L, M, X, J, V, S, D Sunset +15
Programar	Acción	Aplicar cambios	Eliminar
		<b>~</b>	Ū

Figura 34: Automatización – Control de Calendarios – Modificar eventos.

Manual de configuración vía web server CcMaster

### 2.1.5.5 Control de Alarmas

Configuración de alarmas. A través de este submenú es posible configurar alarmas de rango que se generan de forma local en el CcMaster. El dispositivo enviará de forma instantánea un mensaje MQTT cuando la medida de una variable seleccionada se salga del rango configurado.

En el recuadro "Añadir Nueva Alarma" es posible configurar alarmas con los siguientes parámetros:

- **Dispositivo:** el dispositivo sobre el cual se va a configurar la alarma.
- Tipo de alarma: por el momento solo existen las alarmas de rango.
- Nombre variable: la variable que se va a monitorizar y su unidad.
- Valor superior/inferior: rango de valores permitido para la variable. Si la medida de dicha variable supera el valor superior o está por debajo del valor inferior, saltará la alarma. Es posible configurar los dos valores o uno solo.

CcMaster	🕒 Añadi	r Nueva Alarma			
<ol> <li>Información</li> </ol>					
Redes	Habilitar	Dispositivo		Alarma	Nombre Variable
🍫 Servicios	•	0420060041 - CcM4	\$	Rango 🗘	pac1 - (W) 🗘
吕 Dispositivos					
යි Automatización	Va	lor Superior		Valor Inferior	Añadir Alarma
🗒 Configurar Instalación	700		350		+
👌 Control Manual					
ダ Control EMS					
Control de Calendarios					
🗘 Control de Alarmas					

Figura 35: Automatización – Control de Alarmas – Añadir Nueva Alarma

Las alarmas registradas aparecerán en el recuadro "Modificar Alarmas", donde será posible modificar, deshabilitar o eliminar las alarmas creadas (Figura 36).

🗹 Modific	ar Alarmas			Delete all alarm	s Ī
Habilitar	Dispositivo		Tipo Alarma	Nombre Var	iable
	0420060041 - CcM4	\$	Rango 🗢	pac1 - (W)	\$
Valor Superior	Valor Inferior	Valor Esperado	Obtener Valor Esperado	Aplicar cambios	Elimina
700	350	0.00	~	<ul> <li></li> </ul>	Ū

Figura 36 Automatización – CControl de Alarmas – Modificar Alarmas

Manual de configuración vía web server CcMaster

### 2.1.6 Configuración

En el menú "Configuración" es posible configurar el Punto de Acceso WiFi, habilitar una contraseña de acceso al web server, cambiar la franja horaria del dispositivo y la ubicación geográfica, así como configurar la interfaz Bluetooth, entre otras cosas.

#### 2.1.6.1 Punto de Acceso

Configuración del Punto de Acceso WiFi. Se puede habilitar o deshabilitar de forma manual el Punto de Acceso. También se puede configurar que el Punto de Acceso se desactive de forma automática después de 5 minutos de inactividad. El Punto de Acceso no se desactivará mientras el usuario u otros equipos estén conectados al mismo.

Si se deshabilita el Punto de Acceso, podrá volver a habilitarlo haciendo una pulsación corta (aprox. 1 segundo) en el botón multifunción del panel frontal del **CcMaster.** El dispositivo se reiniciará y podrá volver a encontrar el Punto de Acceso WiFi entre las redes disponibles.

CcMaster Configuración del Punto de Acceso Habilitar (i) Información Esta sección le permite configurar el Punto de Acceso del CcMaster Redes Desconexión automática del AP después de 5 minutos Servicios Dispositivos 🗘 Automatización 🔁 Cambiar Contraseña del Punto de Acceso Configuración 🕶 Seguridad Contraseña actual 0 Nueva contraseña 0 ✤ Heartheat Repetir nueva contraseña 0 Bluetooth ⊥ Actualizar C Reiniciar Ag ES ∽

Se puede modificar la contraseña del Punto de Acceso, la cual por defecto es: 123456789.



Tenga en cuenta que, al deshabilitar el Punto de Acceso, no podrá volver a acceder al web server a través de su WiFi y la IP <u>http://192.168.4.1/</u>. Esta opción tan solo deberá usarse si se desea incrementar la seguridad de acceso al dispositivo u opacidad del sistema.

Manual de configuración vía web server CcMaster

### 2.1.6.2 Seguridad

Configuración de credenciales para acceder al web server. De este modo, se introduce un nivel más de seguridad para evitar que la configuración del dispositivo pueda ser modificada por un usuario no deseado. Deberá marcar la opción "habilitar" para configurar usuario y contraseña, indicando la contraseña anterior. Por defecto, las credenciales guardadas en el dispositivo son:

- User: admin
- Password: admin

CcMaster	Contraseña del Servidor Web		Habilitar
<ol> <li>Información</li> </ol>			0
Redes	Esta seccion le permite establecer una contrasena p	ara acceder al servidor web del CcM	aster
◆ Servicios	Usuario	admin	
吕 Dispositivos	Contraseña actual		۲
🗘 Automatización	Nueva contraseña	Nueva contraseña	۲
② Configuración			
🕬 Punto de Acceso			
🕶 Seguridad		-	Guardar
🕤 Zona Horaria		•	Guardai
≁ Heartbeat			
8 Bluetooth	🔀 Configuración Avanzada >		

Figura 38: Web server – Configuración – Seguridad

Una vez establecida la contraseña para el web server, esta será requerido cada vez que se intente acceder al mismo.

Dentro de las opciones avanzadas ("optionsConfiguración Avanzada", Figura 40), existen las siguientes opciones:

#### **Modo Seguro**

Será posible habilitar el modo seguro, a través del cual el CcMaster utiliza el protocolo HTTPs en lugar de HTTP.



Manual de configuración vía web server CcMaster

Para acceder al web server de nuevo, el usuario deberá utilizar la dirección https://192.168.4.1/, pues ya estará habilitado el protocolo HTTPs.

Es posible que al acceder aparezca un mensaje en la página de que la conexión no es segura. Es necesario pulsar el botón "Configuración Avanzada" y luego el botón de "Acceder a [dirección IP]".

<b>A</b>	
	La conexión no es privada
La conexión no es privada	Es posible que los atacantes estén intentando robar tu información de <b>192.168.4.1</b> (por
Es posible que los atacantes estén intentando robar tu información de <b>192.168.4.1</b> (por ejemplo, contraseñas, mensajes o tarjetas de crédito). <u>Más información</u>	ejempio, contrasenas, mensajes o tarjetas de creditoj. <u>Mas intormacion</u> NET:ERR_CERT_AUTHORITY_INVAUD
NET::ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID	Q Para disfrutar del máximo nivel de seguridad en Chrome, activa la protección mejorada.
Q Para disfrutar del máximo nivel de seguridad en Chrome, activa la protección mejorada.	Ocultar configuración avanzada Volver para estar a salvo
	Este servidor no ha podido probar que su dominio es <b>192.168.100.23</b> , el sistema operativo de tu ordenador no confía en su certificado de seguridad. Este problema puede
Configuración avanzada Volver para estar a salvo	deberse a una configuración incorrecta o a que un atacante haya interceptado la conexión.
	Acceder a 192.168.100.23 (sitio no seguro)



### Habilitar/deshabilitar el servidor web

Se encuentra la posibilidad de desactivar el web server, de forma que se añade un nuevo nivel de seguridad.

🔀 Configuración Avanzada 🗸
Habilitar Modo Seguro
Esta opción activará HTTPS en el sistema
Habilitar servidor web
Si deshabilita esta onción se desactivará el servidor web del CcMaster Para recuperarlo, será
necesario restablecer el dispositivo a valores de fábrica. Por favor, no utilice esta opción si no está seguro de lo que está haciendo

Figura 40: Web server - Configuración - Seguridad avanzada

Manual de configuración vía web server CcMaster

#### 2.1.6.3 Zona Horaria

Configuración de la zona horaria del **CcMaster.** Es posible modificar la ubicación geográfica del dispositivo, indicando a mano unas coordenadas concretas de latitud y longitud.

Al pulsar el botón "guardar", se guardará la configuración.

CcMaster	Configuración de Zona Horaria Esta sección le permite configurar la zona horaria y las coordenadas geográficas en las que se encuentra el CcMaster				
<ul><li>① Información</li><li>● Redes</li></ul>					
◆ Servicios	Zona Horaria	(GMT+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Pa 💙			
<ul> <li>Dispositivos</li> <li>G Automatización</li> </ul>	Coordenadas	40.41773259910563, -3.703920441692355			
② Configuración	Hora del amanecer	5:40:23 AM			
↔ Punto de Acceso ► Seguridad	Hora del atardecer	6:59:57 PM			
🔊 Zona Horaria					
<ul> <li>✔ Heartbeat</li> <li>❸ Bluetooth</li> </ul>		Guardar			

Figura 41: Web server – Configuración – Zona Horaria

Además, se permite la configuración de hasta 4 servidores SNTP para adquirir la hora. Al pulsar el botón "Guardar", se guardará la configuración.

Esta sección le permite configurar las URLs de los servidores SNTP		
pool.ntp.org		
time.google.com		
time.windows.com		
time.apple.com		
Guardar		

Figura 42: Web server - Configuración - Zona Horaria - SNTP

#### 2.1.6.4 Heartbeat

Este submenú permite permite habilitar/deshabilitar la funcionalidad de usar pings para la gestión de redes. Será posible modificar la IPs a las cuales se hace ping. Siempre que el dispositivo sea capaz de alcanzar esta IP se confirmará que tiene conexión a Internet a través de las interfaces de red configuradas.

Manual de configuración vía web server CcMaster

CcMaster	Configuración de Heartbeat	Usar Pings par	a Gestión de Redes 🔒
① Información	Fata acceión la normita modifican la disecci	én ID envelop de norma la mantién da .	udaa.
Redes	Esta sección le permite modificar la direcció	on iP empleada para la gestion de l	edes
♥ø Servicios	Dirección IP	8.8	8.8
😑 Dispositivos	Dirección IP Secundaria	1.1.	1.1
🗘 Automatización	Estado actual del ping (1)		
② Configuración	Ethernet WiFi	Modem	Last Ping Execution
(•) Punto de Acceso			2024 44 25
🕶 Seguridad	• •	•	12:51:26
🐨 Zona Horaria			
≁ Heartbeat			
8 Bluetooth			Guardar
1. Actualizar			

Figura 43: Web server - Configuración - Hearbeat

#### 2.1.6.5 Bluetooth

Configuración de la interfaz Bluetooth. Es posible habilitar y deshabilitar el bluetooth en el dispositivo, así como visualizar si hay algún cliente conectado y emparejado.

laster	8 Configuración de Bluetooth	Habilitar 🎴	
ormación			
des	Esta sección le permite configurar la red Bluetooth del CcMaster		
vicios	Cliente conectado		
positivos	Cliente emparejado		
tomatización	ID del cliente	45:7A:2A:89:FD:D3	
figuración			
unto de Acceso		Guardar	
guridad			
na Horaria			
artbeat			

Figura 44: Web server - Configuración - Bluetooth

### 2.1.7 Actualizar

Es posible actualizar el firmware del CcMaster de forma local a través del menú "Actualizar".

Deberá seleccionar el fichero de actualización de firmware utilizando el botón "Seleccionar archivo" y subirlo presionando el botón "Cargar". El proceso puede durar varios minutos, espere a que la barra de proceso termine y aparezca el mensaje: "Firmware update done! Device will automatically reboot in a few seconds to apply this update...".

Manual de configuración vía web server CcMaster

CcMaster	Actualización de Firmware del CcMaster
<ol> <li>Información</li> </ol>	
Redes	Esta sección le permite actualizar el firmware del CcMaster cargando el archivo proporcionado por Enerclic
Servicios	Seleccionar archivo
∃ Dispositivos	Nombre del archivo: CcMaster_1.2.5_241125.bin, tamaño del archivo: 3.6MB.
🕉 Automatización	
Configuración	Presione el botón "Cargar"
. Actualizar	
Reiniciar	Cargar

Figura 45: Web server – Actualizar

Una vez terminado, el **CcMaster** se reiniciará y se recargará la página del web server. El usuario podrá comprobar en el menú "Información" que se ha actualizado el campo "Versión de Firmware".

#### 2.1.8 Reiniciar

A través de este menú es posible reiniciar el **CcMaster**. Esta operación puede ser requerida para aplicar ciertos cambios en la configuración del dispositivo. Para ello, deberá pulsar el botón "Reiniciar".

CcMaster	Reiniciar dispositivo CcMaster
<ol> <li>Información</li> </ol>	
# Redes	Esta sección le permite reiniciar el CcMaster. Esta acción es necesaria para aplicar ciertos cambios en la configuración del dispositivo
🍫 Servicios	
😑 Dispositivos	Keiniciar
🖒 Automatización	🔀 Configuración Avanzada >
⑦ Configuración	
⊥ Actualizar	
Ó Reiniciar	

Figura 46: Web server - Reiniciar

Por otra parte, es posible acceder a opciones avanzadas de borrado de memoria marcando la opción "Configuración Avanzada":

- **Restablecer partición de usuario.** El CcMaster dispone de una partición de memoria donde se almacenan todas las configuraciones de dispositivos y eventos creados por el usuario. Esta opción borrará dicha partición de memoria.
- **Restablecer partición de mensajes.** El CcMaster dispone de una partición para el almacenamiento de mensajes no enviados debido a fallos de comunicación, que pueden recuperarse cuando el dispositivo restablece la comunicación. Esta opción formateará dicha partición.

Manual de configuración vía web server CcMaster

• **Restablecimiento de fábrica.** Esta opción restablecerá el CcMaster a valores de fábrica, borrando toda la configuración.

El equipo se reiniciará para realizar cualquiera de estos borrados de memoria.

Tenga en cuenta que, si el dispositivo se reinicia, el punto de acceso WiFi desaparecerá por unos segundos, por lo que su PC se desconectará de dicha red y es posible que no vuelva a conectarse automáticamente, aunque el punto de acceso vuelva a estar disponible. En tal caso, deberá volverse a conectar manualmente.

🔀 Configuración Avanzada ∨
Restablecer Partición de Usuario
El CcMaster dispone de una partición de memoria donde se almacenan todas las configuraciones de dispositivos y eventos creados por el usuario. Esta opción borrará dicha partición de memoria. Después, el dispositivo se reiniciará Restablecer Partición de Usuario
Restablecer Partición de Mensajes
El CcMaster dispone de una partición para el almacenamiento de mensajes no enviados debido a fallos de comunicación, que pueden recuperarse cuando el dispositivo restablece la comunicación. Esta opción formateará dicha partición. Después, el dispositivo se reiniciará
Restablecer Partición de Mensajes
Restablecimiento de fábrica
Esta opción restablecerá el CcMaster a valores de fábrica
□ Restablecer configuraciones de red. ADVERTENCIA: Si se selecciona esta opción, el dispositivo perderá las configuraciones de WiFi, Ethernet o Módem
Restablecimiento de fábrica

Figura 47: Web server - Reiniciar - Configuración Avanzada



# enerclic.es More THAN METERING

CENTRALITA: +34 661 856 150

SOPORTE: +34 661 856 176

Info@enerclic.es

Enerclic Innovatio | Calle Castelao, n°2, 29004 (Polígono Guadalhorce) Málaga, SPAIN.

